



M-1500 MISSION JACK

LM4488



PARTS NAME



品 番	品 名	品 番	品 名
18	ロッド取付パイプ	1	マスターシリンダーボデー
19	フレーム	2	真中バルブ
20	アーム	3	プランジャー
31	アームバンド	3-0	プランジャーO リング
22	水平器	4	ポンプピストン
23	ベース台(FC)	4-0	ポンプO リング
24	ベース鉄板	5	ポンプブラケット
25	角度ネジ	6	圧力バルブ
26	クサリ	7	油タンク取付ボルト
27	ツメ	8	油タンク
28	カギ	9	口金(エアーバルブ)
29	移動ネジ	10	ポンプバンド
30	アングル(2ケ)	11	ポンプハンドル
31	シリンダー取付ピン	12	シリンダー
32	アームバンドピン(2ケ)	13	FCピストン
33	ブラケット一式(4ケ)	14	ロッド
35	手押ハンドル	15	シリンダーパッキン
		16	FC六角
		16-0	六角O リング
		17	銅管ノズル
		18	圧力バルブO リング
		19	油タンクパッキン
		20	FC六角バック
		21	平丸パッキン(小)
		22	平丸パッキン(大)

① ピストン一式
3.3-0.4.4-0

② ピストンパッキン一式
3-0.4-0

③ FC六角一式
16.16-0

※ パッキン一式
B.13.16-0.18.19.20.21.22