




作成日:2004 年7月 21 日

HAKKO880B／880C／881 部品展開図

HAKKO880B／880C／881 について（写真は例として HAKKO881 を使用しています。）







※⑧のパイプブッシュはハウジングに1個ずつ収まっています。









HAKKO880B/880C/881 部品展開図

HAKKO880B/880C/881 パーツリスト

番号	品名	仕様	品番	備考
①	パイプ		B1975	
②	絶縁マイカ		B1494	
③	ヒーター	880B、880C 用 100V-800W	A1062	
		881 用 100V-1000W	A1055	
④	整流ガイド		B1972	
⑤	ファン		B1976	
⑥	モーターベース	ネジ付き	B1978	
⑦	モーター	ネジ付き	B1977	
⑧	パイプブッシュ		B1338	

HAKKO880B/880C/881 部品展開図

番号	品名	仕様	品番	備考
⑨	ターミナル板	ネジ、ナット付き	B1973	
⑩	リアガード		B1980	
⑪	スライドボタン		B1968	
⑫	電源スイッチ		B1967	
⑬	コードストッパー	ネジ付き	B1971	
⑭	コードブッシュ		B1341	
⑮	電源コード	ゴム平型プラグ	B1974	
⑯	ハウジング	ネジ付き	B1966	