



M L800 MISSIONLIFT

LM4479



品 番	品 名	品 番	品 名
PU-1	ポンプユニット	B-1	脚
S-1	シリンダー本体	B-2	ナ ッ ト
S-2	オイルタンク	B-3	ワッシャー
S-3	φ リ ン グ	B-4	ボ ル ト
S-4	六角ナット	B-5	ボ ル ト
S-5	φ リ ン グ	B-6	ナ ッ ト
S-6	六角ナット	B-7	キャスターホイール
S-7	φ リ ン グ	B-8	ボ ル ト
S-8	φ リ ン グ	B-9	手押ハンドル
S-9	エアーバルブ(口金)	B-10	ケ ー ス
S-10	シリンダー	LM4479P001 ※シリンダーパッキン一式 S-3.S-13.S-14.S-15.S-16. S-17.S-17.S-18	
S-11	ピストンロッド		
S-12	シリンダーピストン		
S-13	テフロンリング		
S-14	バックアップリング		
S-15	φ リ ン グ		
S-16	テフロンリング		
S-17	バックアップリング		
S-18	φ リ ン グ		
S-19	ストップリング		

M L800 MISSION LIFT



品 番	品 名	品 番	品 名
BA-1	受 け 台(FC)	BA-21	ボ ル ト
BA-2	移動用メネジ	BA-22	割 ピ ン
BA-3	リ ン グ	BA-23	割 ピ ン
BA-4	割 ピ ン	BA-24	ナ ッ ト
BA-5	ボ ル ト	BA-25	ネジメタル
BA-6	受 け 台	BA-26	スラストベアリング
BA-7	ナ ッ ト	BA-27	ワッシャー
BA-8	ワッシャー	BA-28	割 ピ ン
BA-9	ナ ッ ト	BA-29	ク サ リ
BA-10	ワッシャー	BA-30	ボ ル ト
BA-11	ナ ッ ト	BA-31	ワッシャー
BA-12	ワッシャー	BA-32	ナ ッ ト
BA-13	ツ メ	BA-33	ナ ッ ト
BA-14	ボ ル ト	BA-34	カ ギ 台
BA-15	移 動 ネ ジ	BA-35	ワッシャー
BA-16	受 台 ピ ン	BA-36	ナ ッ ト
BA-17	角度調整ネジ	BA-37	フ ッ ク
BA-18	角度調整メネジ	BA-38	ア ン グ ル
BA-19	割 ピ ン		
BA-20	水 平 器		


※ 移動ネジ一式

BA 2.3.4.15

※ 角度調整ネジ一式

BA 17.18.19.23.24.25.26.27.28

ML-800 MISSION LIFT



品 番	品 名	品 番	品 名
PU-I-1	ポンプ本体	PU-I-22	押 エ ピ ン
PU-I-2	真中バルブ	PU-I-23	鋼 球
PU-I-3	鋼 球	PU-I-24	油圧パイプ
PU-I-4	ストップリング	PU-I-25	ソケットボルト
PU-I-5	ポンププランジャー	PU-I-26	ソケットボルト
PU-I-6	O リ ン グ	PU-I-27	安全バルブ止メネジ
PU-I-7	O リ ン グ	PU-I-28	φ リ ン グ
PU-I-8	バックアップリング	PU-I-29	押 エ ネ ジ
PU-I-9	ポンプピストン	PU-I-30	スプリング
PU-I-10	バンドピン	PU-I-31	安全バルブ
PU-I-11	割 ピ ン	PU-I-32	鋼 球
PU-I-12	割 ピ ン	PU-I-33	割 ピ ン
PU-I-13	スプリング	PU-I-34	圧力バルブスプリング
PU-I-14	ピストンケース	PU-I-35	圧力バルブ弁
PU-I-15	バンドピン	PU-I-36	バック
PU-I-16	割 ピ ン	PU-I-37	圧力バルブナット
PU-I-17	油圧パイプ	PU-I-38	φ リ ン グ
PU-I-18	ニ ッ プ ル	PU-I-39	ピ ン
PU-I-19	ニ ッ プ ル	PU-I-40	圧抜きペタル
PU-I-20	ニ ッ プ ル	PU-I-41	ワッシャー
PU-I-21	スプリング	PU-I-42	ペ タ ル

① ポンプピストン一式
PU-I 5.6.7.8.9

② ピストンパッキン一式
PU-I 6.7.8.38

③ 圧力バルブ一式
PU-I 35.36.37.38